# 12. Lekcja


Kolekcje

#### Co to jest kolekcja?



- Kolekcją jest pojedynczy obiekt który pozwala na przechowywanie w nim wielu elementów.
- Kolekcje są "kontenerem" do przechowywania innych obiektów w Javie
- W odróżnieniu od tablicy kolekcje są bardziej zaawansowane oraz elastyczne – podczas gdy tablice oferują przechowywanie określonej ilości danych, kolekcje przechowują dane dynamiczne.

# Hierarchia kolekcji



### Tablice dynamiczne (Array)




- To reprezentacja standardowej tablicy tylko bez deklarowania jej początkowej długości.
- Do elementów dostajemy się poprzez wskazanie indeksu.
- Może posiadać duplikujące się elementy.
- W momencie gdy pamięć pierwotnie zaalokowana kończy się, tablica dynamiczna automatycznie zwiększa swoją długość przepisując wszystkie elementy tablicy do 2 razy większej tablicy.

#### Lista (List)

- Do elementów dostajemy się poprzez przesuwanie się po każdym elemencie listy aż dojdziemy do odpowiedniego.
- Może posiadać duplikujące się elementy.
- Pamięć alokowana jest w momencie dodawania nowego elementu i zawsze tylko tyle ile elementów dodajemy. Elementy dodawane są zawsze na koniec listy.


# Zbiór (Set)



- Zbiór nie jest kolekcją mającą zachowaną kolejność. Do elementów dostajemy się poprzez przesuwanie się po każdym elemencie aż znajdziemy odpowiedni.
- Nie może posiadać duplikujących się elementów.


## Kolejka i sterta (Queue and Stack)

- Pozwala na przechowywanie elementów w kolejności do przetworzenia
- Elementy możemy odczytywać tylko z początku lub końca kolejki po kolei zgodnie ze strategiami LIFO (last in, first out) lub FIFO (first in, first out).
- Może posiadać duplikujące się elementy.



#### Mapa (Map)

- To obiekty które przechowują relację klucze -> wartości.
- Nie może posiadać dwóch takich samych kluczy może natomiast posiadać dwie takie same wartości (pod warunkiem że mają różne klucze)



### Deklaracja i inicjalizacja kolekcji

nazwa\_klasy\_kolekcji <klasa\_obiektów\_przechowywanych> nazwa\_zmiennej = new nazwa\_klasy\_kolekcji<>()

```
ArrayList<Object> objects = new ArrayList<>();
LinkedList<Exception> exceptions = new LinkedList<>();
HashSet<Date> birthDays = new HashSet<>();
PriorityQueue<Files> files = new PriorityQueue<>();
```

# Deklaracja i inicjalizacja mapy

nazwa\_klasy\_mapy < klasa\_klucza, klasa\_obiektów\_przechowywanych> nazwa\_zmiennej = new nazwa\_klasy\_mapy <>()

```
HashMap<String, Integer> grades = new HashMap<>();
```

### Operacje na kolekcjach








- dodawanie elementów dodawanie elementów w liście jest łatwe i szybkie w porównaniu do tablicy dynamicznej gdyż nie istnieje ryzyko powiększenia tablicy i kopiowania zawartości do nowej tablicy.
- odczyt elementu najszybciej działa w przypadku tablic dynamicznych ze względu na posiadany indeks, następnie w kolejkach i stertach. Pod względem optymalizacji najgorzej wypada w listach.
- usuwanie elementu najkorzystniej wypada tutaj lista ze względu na łatwość w przepięciu elementów. Później tablica dynamiczna, chyba że usuwamy element z końca. W przypadku usuwania ze środka wszystkie elementy musza zostać przepisane do nowej tablicy.

#### Dodawanie elementów

- W celu dodania elementu do kolekcji służy metoda "add()" która dodaje jeden element do kolekcji lub "addAll()", która służy do dodawania większej liczby elementów.
- W celu dodawania do kolekcji zwykłych tablic możemy wykorzystać statyczną metodę "addAll()" w klasie Collections.
- Do dodawania elementów do map wykorzystujemy metodę "put()"

```
ArrayList<Integer> ints = new ArrayList<>();
ints.add(100);
ints.add(200);
Collections.addAll(ints, new Integer[]{1, 2, 3});
ArrayList<Integer> otherInts = new ArrayList<>();
otherInts.addAll(ints);

HashMap<String, Double> grades = new HashMap<>();
grades.put("Math", 4.5);
grades.put("History", 4.0);
```



#### Odczyt elementu


```
ArrayList<Date> dates = new ArrayList<>();
System.out.println(dates.get(0));

LinkedList<Integer> years = new LinkedList<>();
years.getFirst();
years.get(1);
years.getLast();

HashMap<String, Double> grades = new HashMap<>();
grades.get("History");

HashSet<Boolean> booleans = new HashSet<>();
for (Boolean b : booleans) {
    System.out.print(b + " ");
}
```

- Do odczytu elementu o podanym indeksie służy metoda "get()".
- Listy dwukierunkowe posiadają dodatkowo możliwość pobrania pierwszego i ostatniego elementu z listy przez metody "getFirst()" i "getLast()"
- Wartości z map pobieramy przez podanie odpowiedniego klucza w metodzie "get()
- Ze zbiorów nie jesteśmy w stanie pobierać wartości inaczej niż iterując się jeden po drugim.



#### Usuwanie elementów

```
ArrayList<File> files = new ArrayList<>();
files.clear();
files.remove(index: 0);
files.remove(new File( pathname: "file.txt"));

HashMap<String, Double> grades = new HashMap<>();
grades.clear();
grades.remove( key: "History");
```

- Do wyczyszczenia całej kolekcji służy metoda "clear()";
- Do usuwania elementów służy metoda "remove()". Jako parametr przyjmuje indeks usuwanego elementu lub sam usuwany obiekt.
- Usuwanie elementów z mapy wykonuje się przez podanie w metodzie "remove()" odpowiedniego klucza.

